



---

## **Penetrační a impregnační silikonový nátěr**

**PENETRAČNÍ A IMPREGNAČNÍ NÁTĚR JE URČEN PRO ÚPRAVU PODKLADU  
K OKAMŽITÉMU POUŽITÍ.**

---

### **POUŽITÍ**

Před nanášením silikonových fasádních barev.

### **PODKLAD**

Podklad musí být pevný, suchý a čistý, zatmelený a zbavený prachu a nesoudržných vrstev.

### **PŘÍKLAD PRACOVNÍHO POSTUPU**

1. Odstranění nepřilnavého nátěru a očištění celého podkladu.
2. Jeden nátěr penetračním a impregnačním silikonovým nátěrem. Penetrační a impregnační silikonový nátěr se ředí čistou vodou v poměru až 1:1, a to podle vlhkosti, teploty a druhu podkladu s ohledem na požadavek zpevnění podkladu nebo zvýšení přilnavosti nátěru.

### **VYDATNOST**

0,1 kg až 0,2 kg penetračního a impregnačního silikonového nátěru na 1 m<sup>2</sup>.

### **NANÁŠENÍ**

Provádí se štětkou, válečkem nebo stříkáním.

### **BALENÍ**

Plastové obaly o hmotnosti 5 kg a 10 kg.